

# Plakinstructie wrappen

Het beste is om te plakken bij een omgevingstemperatuur tussen de 12 en 25 graden. Ook de ondergrond mag niet te warm of te koud zijn. Indien je toch wilt plakken en de temperatuur is niet binnen bovengestelde norm dan bestaat er een kans op problemen. Bij een te hete ondergrond is de kans op luchtbellens erg groot en bij een te koude ondergrond is de kans erg groot dat de hechting slecht is. In het geval van wrapping in de buitenlucht moet het droog zijn en niet te hard waaien. Opwaaiend zand en/of stof kan invloed hebben op het eindresultaat. Zorg ervoor dat de ondergrond goed schoon en ontvet is. Om te controleren of de sticker geschikt is voor de desbetreffende ondergrond kun je dit controleren door middel van een stukje schilderstape te plakken op de ondergrond en te kijken of deze er op hecht. Vlakke ondergronden zijn gemakkelijk te beplakken. Door de luchtkanaaltjes in de wrapfolie kan het bijna niet fout gaan! Als folie wordt opgerekt (er komt spanning op) heeft deze extra aandacht nodig door middel van "dood"föhnen. Hieronder geven wij enkele belangrijke richtlijnen, zodat je aan de slag kan.

**Wees geduldig en precies en je krijgt de mooiste creaties.**

- Zorg er altijd voor dat de ondergrond schoon, schadevrij en ontvet is.
- Meet in hoe groot je folie moet zijn. Hou er rekening met extra 10 cm aan alle kanten, zodat je zeker voldoende folie hebt.
- Voor grote oppervlaktes is het het gemakkelijkst om met twee personen aan de slag te gaan. Haal de onderste witte papieren laag eraf. Trek de folie strak en span deze voorzichtig over het te beplakken deel. Plak de folie droog.
- Bij vlakke ondergronden rakel met zachte rakel van binnen naar buiten. Mochten er kleine luchtbelletjes zijn ontstaan, leg je vinger er op en wrijf zachtjes rondjes totdat de belletjes zijn verdwenen.
- Voor bochten en knikken adviseren wij om eerst te oefenen met een reststuk folie. Je merkt gauw genoeg tot hoever je kan gaan met het vervormen van de folie. Door een warme föhn te gebruiken kan de folie nog beter vervormen.
- Als het niet in een keer lukt: haal de folie er (gedeeltelijk) weer af en föhn de kreukel(s) eruit met een warme föhn.
- Snij de overtollige folie af en zorg dat er (naar eigen inzicht) extra folie overblijft om deze om de randen heen te vouwen en maak deze ook warm met de föhn.
- Vlakke oppervlaktes föhn je op circa 60°C. Het wordt meestal niet gedaan, maar wij adviseren het als extra check. Mocht je iets zijn vergeten om aan te rakelen dan zie je dat gelijk, want de folie komt dan iets omhoog. Geen paniek: haal de föhn weg, laat de folie iets afkoelen en wrijf dan voorzichtig de belletjes weg, zoals eerder vermeld.
- Alle oppervlaktes die zijn opgerekt en randen dienen te worden "dood"geföhnd.
- Dit is om ervoor te zorgen dat de hechting tussen de folie en ondergrond optimaal wordt.
- Pak hiervoor een hete föhn (verfbrander) en temperatuurmeter om de oppervlakte-temperatuur te meten tijdens het föhnen. Geduldige en rustig draaiende bewegingen maken is het geheim van "dood"föhnen. Breng deze delen op een temperatuur boven de 90°C.

